

FORSTER

Schreinerei Meisterbetrieb

MÖBEL ZUM WOHNEN, ARBEITEN, WOHLFÜHLEN.

Merkblatt Fußbodenheizung

Ihr Fertigparkett ist für Fußbodenheizung geeignet, wenn Sie folgende Punkte genauestens befolgen:

1. Die Oberflächentemperatur nach Verlegung darf 25 °C nicht überschreiten.
2. Um Wärmestaus in der Heizperiode zu vermeiden, empfiehlt es sich, Möbel mit geschlossenen Sockeln mit Abstand zur Wand zu stellen und an der Rückseite mit Entlüftungslöchern zu versehen.
3. Raumtemperatur von ca. 18 – 21°C.
4. Relative Luftfeuchte von ca 50 – 60 %. Wird die Luftfeuchte wesentlich unterschritten empfehlen wir den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters (Verdunsters). Auch Pflanzen helfen um ein gesundes Raumklima zu erhalten. Bei unterschreiten der Luftfeuchtwerte ist mit Fugenbildung zu rechnen.

Wir weisen darauf hin, daß Fertigparkett und Laminat geeignet für Fußbodenheizung ist, wenn alle oben genannten Punkte, insbesondere auch die Einhaltung eines absolut perfekten Raumklimas, garantiert sind.

Hinsichtlich der besonderen Maßnahmen verweisen wir auf das Merkblatt "Vorbereitende Maßnahmen zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen sowie Parkett auf beheizten Fußbodenkonstruktionen" als auch das Maßnahmen-Protokoll (Bezugsnachweis: Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik, Bonn / Institut für Fußbodentechnik, Koblenz).